



Verarbeitungsempfehlung Innendämmung mit Holzfaserdämmplatten PAVAWALL SMART und PAVAWALL LIGHT

Untergrundvorbehandlung: Als Untergrundvorbehandlung ist eine Kratzspachtelung mit dem jeweiligen Putz oder Spachtel auszuführen. Danach wird frisch in frisch weitergearbeitet.

Verklebung: Vollflächige Verklebung der Dämmplatten mit SAKRET Kalkputz KP Multi oder SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel weiß, leicht KAM-L

Unterputz/Armierungsputz: Auftragen von SAKRET Kalkputz KP Multi oder SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel leicht KAM-L, in einer Schichtdicke von 4 – 8 mm.

Im oberen Drittel bzw. mittig der Spachtel wird das Armierungsgewebe eingelegt; an allen Öffnungen zusätzlich Diagonalarmierungen einlegen.

Stöße mind. 10 cm überlappen; Armierungsgewebe 4 x 4 mm

Alternativ

RYGOL Kalkputz KP extra oder RYGOL Kalkputz KP leicht fein in einer Schichtdicke von 7 – 10 mm auftragen.

Im oberen Drittel der Putze ist vollflächig ein Armierungsgewebe einzubetten, die Stöße sind mind. 10 cm zu überlappen. An allen Öffnungen zusätzlich Diagonalarmierungen einlegen; Armierungsgewebe 10 x 10 mm

Oberputz/Schlussbeschichtung: Auftragen eines dünnlagigen mineralischen Oberputzes z.B. SAKRET FS und einer diffusionsoffenen Innenfarbe z.B. RYGOL Kalkfarbe extra

Die Technischen Merkblätter der Produkte sind zu beachten.

Stand 07/2025